

Norden cirvji

Apkopes un uzturēšanas instrukcijas

Pirms novietot cirvi glabāšanai, vienmēr noslaukiet netīrumus un mitrumu no asmens un koka roktura, lai novērstu rūsu un bojājumus. Laiku pa laikam pārklājiet rokturi ar koka eļļu vai vasku, lai atjaunotu tā aizsargājošās īpašības. Nosusiniet ar lupatiņu.

Jūsu cirvja kopšana

Glabājot cirvi ārpus telpām, vienmēr pārliedzieties, ka glabāšanas

- vieta ir nosepta

Neuzglabāiet savu cirvi pārāk karstās vai sausās vietās

- Kad cirvis tiek novietots uzglabāšanai, pārklājiet asmeni ar plānu eļļas
- kārtiņu

Neizmantojiet cirvi sišanai un kā veseri

- Nekad nesitiet tēraudu pret cirvja tēraudu
-

Asmens asināšana

Vienkāršākais veids, kā uzasināt cirvi, ir izmantot mūsu Xsharp™

- asinātāju

Izvēlieties cirvja gropi no asinātāja un veiciet 3–5 līdzenus,

- horizontālus gājienu

Asmens ir pietiekami ass, kad varat viegli iegriezt atzīmi uz baļķa

- virsmas